



## Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Doubrava

### I. Všeobecně:

Letový terén Doubrava se nachází severozápadním směrem, cca. 6km od pošumavského města Klatovy. Jedná se o letový terén určený pouze pro výkonnostní termické létání padákových a závěsných kluzáků. Není určen pro výcvik. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

### II. Startovací plocha:

Na letovém terénu Doubrava se nachází jedno startoviště. Startovací plocha je lesní průsek nedaleko vysílače na vrcholu kopce s nejvyšším bodem 727m.

- orientace startoviště:	270°
- nadmořská výška startovací plochy:	709 m.n.m.
- převýšení:	300 m.n.m.
- poloha středu st.plochy:	E13°12'10.07" N49°25'58.15"
- přístup na startoviště:	autem nebo pěšky
- čas užívání startoviště:	dle bodu IV.
- překážky v oblasti startu:	po obou stranách startu vzrostlé stromy pod startem, cca.120m vzrostlé stromy
- obtížnost startu:	PK i ZK středně obtížný
- výstraha:	v případě severozápadního proudění, silná turbulence po celé délce průseku

### III. Přistávací plocha:

Na louce pod kopcem, mezi silnicí směr Poleň a potokem.

- charakter přistávací plochy:	travnatá louka
- nadmořská výška přistávací plochy:	409m.n.m
- poloha středu přistávací plochy:	E 13°11'14.671", N49°26'15.104"
- překážky v oblasti přistání:	břeh silnice
- obtížnost:	lehká

### IV. Pravidla vstupu a činnosti na startovišti:

- provoz povolen na období 1.1.2009 – 30.12.2025
- pohyb v prostoru a povolení startu v měsících IV. - X. v době 11:00 – 18:00 hod.
- v ostatních měsících ( XI. - III.) v době 11:00 – 16:00
- vjezd do prostoru lesa je povolen pouze vozidlům členů PG klubu Plzeň po lesní asfaltové cestě
- povolenky vjezdu zapůjčuje správcem p.Haniger pro jedno auto max. na jeden den
- povolenka platí vždy jen pro vjezd a parkování jednoho vozidla
- povolení vjezdu a parkování max. pro tři vozidla s povolenkou
- po průjezdu branou je povinnost za sebou bránu zamknout
- parkování vozidel je možné pouze na ploše na samotném vrcholu Velké Doubravy
- pohyb osob povolen jen po lesních cestách a v prostoru startoviště
- nevstupovat do lesního prostoru a nepoškozovat ho
- dodržovat základní pravidla zákona č.289/1995 Sb. Zákon o lesích se změnou a doplněním ( lesní zákon ), hlavně:
  - a. Zákaz kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
  - b. Zákaz kouření a rozdělování ohňů platí i na lesních cestách
  - c. Rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa
  - d. Zákaz rušit ticho a klid
  - e. Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les
  - f. Zákaz těžít stromy a keře nebo je poškozovat
  - g. Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin

## V. Omezení a pravidla letového provozu:

Z důvodu položení Doubravy takřka do osy vzletové a přistávací dráhy letiště AK Klatovy, je nutné dodržovat některá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:

- okrsek AK Klatovy je prostor ohraničen Klatovy – Švihov – Žinkovy – Hnačov – Klatovy a sahá do výšky 300 AGL
- je potřeba sledovat prostor východně od Doubravy z důvodu možnosti letového a parašutistického provozu AK Klatovy a lety nad tímto prostorem minimalizovat
- seznam para provozů AK Klatovy je pro každý rok vydán jako zvláštní příloha tohoto letového řádu a vystavena na [www.glide.cz](http://www.glide.cz)
- v případě plánování přeletu v azimutu cca.90° se informovat u AFIS Klatovy o plánovaném provozu v AK Klatovy
- omezení - východním směrem cca.26 km D6 Stražovice Hranice: GND – 1000AGL
- omezení - východním směrem cca.32 km TRA68 Písek Hranice FL70-FL240, info na Praha Teren
- ostatní směry jsou pro lety bez omezení
- při svahování dodržovat min.20m nad porostem
- přistávat jen na vymezenou přistávací plochu

## VI. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení:

- provoz, zvláště ve všední dny, je nutno dohodnout předem
- způsob dopravy na kopec je nutné projednat se správcem startoviště nejpozději při zapůjčení povolenky vjezdu
  - o správce - p. Haniger t.č. 607910571
  - o bydliště správce na východní straně kopce v Dolanech, č.10 - proti poště na souřadnicích:  
N 49°26'34.45"  
E 13°14'53.95"
  - o PG klub Plzeň – p.Horák t.č. 603446267
- pilot, zahajující v případě dobrých povětrnostních podmínek provoz, má povinnost zavolat na **AFIS AK Klatovy na t.č: 376670757** případně **vedoucí let. provozu č.t.602944492** a nahlásit zahájení letové činnosti na Doubravě
- **Praha Teren t.č: 973 212 800**
- **letecká záchranná služba Líně:**
  - o **Hotovost: 973 342 200 (201)**
  - o **TWR 973 342 230**

Tento provozní řád startoviště „Doubrava“ je schválen LS Klatovy a všichni zúčastnění letového provozu v této lokalitě jsou povinni se jím řídit.

Předseda PG klubu Plzeň Ing.Luděk Horák  
Provozní inspektor PG LAA ČR