

Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Koterov

Provozovatel

Západočeský paragliding klub Plzeň z.s.

Železničářská 698/8, Doubravka, 312 00 Plzeň

Kontakt

Předseda: Tomáš Bedřich

ja@tbedrich.cz

+420 774 216 176 (také Telegram / WhatsApp)

Důležitá telefonní čísla

AFIS Líně - 973 342 230

AFIS Letkov - 377 456 020

ČEZ poruchová služba - 840 850 860

I. Všeobecně

Letový terén Koterov se nachází v prostoru letiště AK Plzeň – Letkov. Veškerá letecká činnost zde podléhá provozním podmínkám stanoveným v příloze leteckého řádu AK Letkov. Odpovědnost za řízení letového provozu má v tomto prostoru služba AFIS Letkov. Každý pilot je proto povinen dodržovat níže uvedené provozní postupy. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

II. Startovací plocha, rampa

Startovací plocha je pronajata od soukromých vlastníků. Plocha stráně se startovací rampou je ve správě majetku města Plzně a využívání je povoleno časově omezenou smlouvou při dodržování městem stanovených podmínek a nařízení.

- směr větru: 240–315°
- nadmořská výška startovací plochy: 387 m.n.m.
- převýšení: 60 m.n.m.
- poloha středu st. plochy: 49.7217139 N, 13.4347664 E
- výstraha: při jihozápadním proudění nebezpečí turbulence v sedýlku vlevo od startu

III. Přistávací plocha

Přistávací plocha je pronajata od soukromých vlastníků. Pro přistání upřednostní louku vlevo pod start, ohraničenou cestou, el. vedením a řekou Úslavou v blízkosti větrného rukávu. Balení padáku je nutno provádět na jižní straně této plochy u transformátoru. Vjezd vozidly do chatové osady za transformátor je zakázán.

- charakter přistávací plochy: travnatá louka
- nadmořská výška přistávací plochy: 409 m.n.m
- poloha středu přistávací plochy: 49.7202758 N, 13.4315433 E

Překážky v prostoru přistání

- Na jihozápadním a západním okraji přistávací plochy se nachází el. vedení.
- Na začátku chatové osady na jihozápadě el. transformátor.
- Na severním okraji jsou vzrostlé stromy a řeka Úslava.

IV. Omezení a pravidla letového provozu

Letové omezení je zakotveno v provozním řádu AK Letkov. Vlastní let může být provozován na vlastní nebezpečí pilota do max. výšky 50 m nad a 100 m před úroveň hrany svahu. Nacházíme se v ose VPD Letkov.

- V případě létání u svahu smí toto současně využívat max. 3 kluzáky.
- Při zahájení provozu ZK a v průběhu létání jsou piloti ZK povinni dodržovat všechny platné předpisy a směrnice pro provoz závěsných kluzáků.
- Piloti ZK nejsou povinni oznamovat zahájení a ukončení provozu ZK AK Plzeň – Letkov zodpovědným za provoz na letišti.
- Plocha Koterov leží pod osou vzletové a přistávací roviny dráhy 27 letiště Plzeň – Letkov. Pro zajištění bezpečnosti obou provozů jsou piloti ZK povinni dodržovat ustanovení:
 - a. Létat pouze v prostoru před svahem.
 - b. Bezpodmínečně dodržet maximální výšku 50 m nad úrovní svahu / odpovídá výšce 435 m n.m.
 - c. Všechna přistání ZK musí být provedena pod svahem.
 - d. Přistání ZK mimo prostor pod svahem musí být vždy předem povoleno funkcionářem AK Letkov, zodpovědným za řízení provozu letiště.
- Při vzniku mimořádné události v provozu ZK postupují piloti ZK podle vlastních předpisů a směrnic.
- Poruší-li piloti ZK body a. – d., je funkcionář AK Plzeň – Letkov zodpovědný za provoz oprávněn přerušit provoz ZK.

V. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení

- Kontakt na AFIS Letkov na t. číse: 377 456 020.
- Všichni návštěvníci tohoto areálu jsou povinni řídit se pokyny členů Západočeského paragliding klubu Plzeň, kteří jsou též oprávněni vybírat poplatek za použití tohoto areálu.

Žádáme všechny návštěvníky o dodržování tohoto provozního řádu v zájmu zachování letového provozu na Koterově.

Předseda PG klubu Plzeň
Tomáš Bedřich

Příloha

I. Mapa prostoru

