



Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Doubrava

Provozovatel: Západočeský paragliding klub Plzeň z.s.

Železničářská 698/8, Plzeň

I. Všeobecně:

Letový terén Doubrava se nachází severozápadním směrem, cca. 6km od pošumavského města Klatovy. Jedná se o letový terén určený pro létání padákových a závěsných kluzáků, není určen pro výcvik. Je ve správě Paragliding klubu Plzeň a určen pro rekreační létání pilotů Letecké amatérské asociace ČR. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

II. Startovací plocha:

Na letovém terénu Doubrava se nachází jedno startoviště. Startovací plocha je lesní průsek nedaleko vysílače na vrcholu kopce s nejvyšším bodem 727m.

- orientace startoviště:	270°
- nadmořská výška startovací plochy:	709 m.n.m.
- převýšení:	300 m.n.m.
- poloha středu st.plochy:	E13°12'10.07" N49°25'58.15"
- přístup na startoviště:	autem nebo pěšky
- čas užívání startoviště:	dle bodu IV.
- překážky v oblasti startu:	po obou stranách startu vzrostlé stromy pod startem, cca. 120m vzrostlé stromy
- obtížnost startu:	PK i ZK středně obtížný
- výstraha:	v případě severozápadního proudění, silná turbulence po celé délce průseku

III. Přistávací plocha:

Na louce pod kopcem, mezi silnicí směr Poleň a potokem.

- charakter přistávací plochy:	travnatá louka
- nadmořská výška přistávací plochy:	409m.n.m.
- poloha středu přistávací plochy:	E 13°11'14.671", N49°26'15.104"
- překážky v oblasti přistání:	břeh silnice
- obtížnost:	lehká

IV. Pravidla vstupu a činnosti na startovišti:

- pohyb v prostoru a povolení startu v měsících IV. - X. v době 11:00 – 19:00 hod.
- v ostatních měsících (XI. - III.) v době 11:00 – 16:00
- vjezd do prostoru lesa je povolen pouze vozidlům členů PG klubu Plzeň po lesní asfaltové cestě
- povolenky vjezdu zapůjčuje správcem p.Haniger pro jedno auto max. na jeden den
- povolenka platí vždy jen pro vjezd a parkování jenoho vozidla
- povolení vjezdu a parkování max. pro tři vozidla s povolenkou
- po průjezdu branou je povinnost za sebou bránu zamknout
- parkování vozidel je možné pouze na ploše na samotném vrcholu Velké Doubravy
- pohyb osob povolen jen po lesních cestách a v prostoru startoviště
- nevstupovat do lesního prostoru a nepoškozovat ho
- dodržovat základní pravidla zákona č.289/1995 Sb. Zákon o lesích se změnou a doplněním (lesní zákon), hlavně:
 - a. Zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 - b. Zákaz kouření a rozdělávání ohňů platí i na lesních cestách
 - c. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa
 - d. Zákaz rušit ticho a klid
 - e. Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les
 - f. Zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat
 - g. Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin

V. Omezení a pravidla letového provozu:

Z důvodu polohy Doubravy takřka do osy vzletové a přistávací dráhy letiště AK Klatovy, je nutné dodržovat některá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:

- okresek AK Klatovy je prostor ohraničen Klatovy – Švihov – Žinkovy – Hnačov – Klatovy a sahá do výšky 300 AGL
- je potřeba sledovat prostor východně od Doubravy z důvodu možnosti letového a parašutistického provozu AK Klatovy a lety nad tímto prostorem minimalizovat
- seznam para provozů AK Klatovy je nutno sledovat na www.lkkt.cz/kalendar-akci.php
- v případě plánování přeletu v azimutu cca.90° se informovat u AFIS Klatovy o plánovaném provozu v AK Klatovy
- omezení - východním směrem cca.26 km D6 Stražovice Hranice: GND – 1000AGL
- omezení - východním směrem cca.32 km TRA68 Písek Hranice FL70-FL240, info na Praha Teren
- ostatní směry jsou pro lety bez omezení
- při svahování dodržovat min.20m nad porostem
- přistávat jen na vymezenou přistávací plochu

VI. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení:

- provoz, zvláště ve všední dny, je nutno dohodnout předem
- způsob dopravy na kopec je nutné projednat se správcem startoviště nejpozději při zapůjčení povolenky vjezdu
 - o správce - p. Haniger t.č. 607910571
dom: 378 609 389
 - o bydliště správce na východní straně kopce v Dolanech, č.10 - proti poště na souřadnicích:
N 49°26'34.45"
E 13°14'53.95"
 - o PG klub Plzeň – p.Horák t.č. 603446267
- pilot, zahajující v případě dobrých povětrnostních podmínek provoz, má povinnost zavolat na AFIS AK Klatovy na t.č: 376670757 případně na provozovatele PARA Klatovy č.t. 602488588 a nahlásit zahájení letové činnosti na Doubravě
- Praha Teren t.č: 973 212 800
- letecká záchranná služba Lině:
 - o Hotovost: 973 342 200 (201)
 - o TWR 973 342 230

Tento provozní řád startoviště „Doubrava“ je schválen LS Klatovy a všichni zúčastnění letového provozu v této lokalitě jsou povinni se jím řídit.

VII. Platnost provozního řádu:

Od 31.5.2021 na celé smluvní období s LČR, s.p.

Za LČR, s.p.:

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Klatovy
Voříškova 259, Klatovy III, 339 01 Klatovy



Předseda PG klubu Plzeň Ing.Luděk Horák

Západočeský paragliding klub Plzeň z.s.
Železničářská 698/8
312 00 Plzeň
IČO: 453 33 581
tel.: +420 603 446 267