



## Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Třebouňský vrch

### I. Všeobecně:

Letový terén Třebouňský vrch se nachází jihozápadním směrem, cca. 6km od města Toužim. Jedná se o letový terén určený pouze pro výkonnostní termické létání padákových a závěsných kluzáků. Není určen pro výcvik. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

### II. Startovací plocha:

Na letovém terénu Třebouňský vrch se nachází dvě startoviště. Startovací plocha směřovaná na JV je lesní průsek nedaleko vysílače na vrcholu kopce s nejvyšším bodem 825m.

- orientace startoviště:	170°-190°
- nadmořská výška startovací plochy:	825m.n.m.
- převýšení:	171m.n.m.
- poloha středu startovací plochy:	50°00'50.30"S; 13°00'08.90"V
- přístup na startoviště:	autem s povolením k vjezdu (omezený počet) nebo pěšky
- čas užívání startoviště:	dle bodu IV.
- překážky v oblasti startu:	po obou stranách startu vzrostlé stromy
- obtížnost startu:	PK i ZK středně obtížný

Druhý záložní start je na SVV z lesní cesty do průseku v cca polovině svahu blíže k Branišovu. Tento start je velmi obtížný.

### III. Přistávací plocha:

Na louce pod kopcem – mimo ohrady s hospodářskými zvířaty

- charakter přistávací plochy:	travnatá louka
- nadmořská výška přistávací plochy:	654m.n.m.
- poloha středu přistávací plochy:	50°00'34.10"S; 13°00'51.00"V
- překážky v oblasti přistání:	nízké stromořadí a řada keřů směrem ke kopci
- obtížnost:	lehká

### IV. Pravidla vstupu a činnosti na startovišti:

- provoz povolen na období 1.1. – 30.12.
- pohyb v prostoru a povolení startu v měsících IV. – IX. v době 10:00 – 18:00 hod.
- v ostatních měsících (X. – IV.) v době 11:00 – 16:00
- vjezd do prostoru lesa je povolen pouze vozidlům s povolením po lesní cestě z Třebouně
- omezený počet povolení k vjezdu vydávají lesy ČR v provozovně Toužim proti ročnímu poplatku
- povolení vjezdu a parkování max. pro dvě vozidla s povolenkou najednou
- parkování vozidel je možné pouze na ploše na vrcholu Třebouňský vrch
- nevstupovat do lesního prostoru a nepoškozovat ho
- dodržovat základní pravidla zákona č.289/1995 Sb. Zákon o lesích se změnou a doplněním (lesní zákon), hlavně:
  - a. Zákaz kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
  - b. Zákaz kouření a rozdělování ohňů platí i na lesních cestách
  - c. Rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa
  - d. Zákaz rušit ticho a klid
  - e. Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozují les
  - f. Zákaz těžít stromy a keře nebo je poškozovat

### V. Omezení a pravidla letového provozu:

Z důvodu polohy Třebouňského vrchu na okraji prostoru TMA letiště Kalovy Vary, je nutné dodržovat některá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:

- prostor TMA letiště Kalovy Vary začíná ve výšce 1080m.n.m. Toto je tedy maximální nepřekročitelná výška pro létání na tomto terénu (bez odpovídače 😊)
- při opuštění TMA jižním směrem platí všeobecná pravidla pro létání v tomto prostoru
- při svahování dodržovat min. 20m nad porostem
- nepřistávat do ohradníků s hospodářskými zvířaty

#### **VI. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení:**

- před každým výjezdem autem na Třebouňský vrch je povinnost pro majitele povolení k vjezdu provést registraci na stránkách města Toužim na tomto odkazu: ....., případně do zprovoznění odkazu oznámit každý výjezd na mail.: [Alexandr.Zak@touzim.cz](mailto:Alexandr.Zak@touzim.cz)
- způsob dopravy na kopec je nutné projednat buďto s některým majitelů povolení k vjezdu anebo pěšky.

Tento provozní řád startoviště „Třebouňský vrch“ je schválen LS Lesy ČR Toužim a všichni zúčastnění letového provozu v této lokalitě jsou povinni se jím řídit.

.....  
.....